

Gracias por adquirir un Extractor de Humo HAKKO FA-400. Por favor lea las instrucciones antes de utilizar el equipo y manténgalas disponibles para futuras referencias

1. LISTADO DE COMPONENTES

Verifique que todos los componentes listados debajo se encuentren en la caja.

Extractor de humo HAKKO FA-400	1	Manual de instrucciones	1
Filtro	1		

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alimentación	220-240 VAC - 50/60 Hz	• Filtro de Carbón activado	
Consumo de energía	19W(220V/50Hz)	Tamaño	130 x 130 x 10 mm
Dimensiones	166(A) x 212(H) x 113(P) mm		
Peso	910g		
Accesorios	Filtro (1 unidad)		

3. INFORMACION DE SEGURIDAD

Las advertencias e indicaciones de precaución han sido ubicadas en puntos críticos de este manual, tratando de captar la atención del operador. Dichas indicaciones consisten en

▲ **ADVERTENCIA:** La falta de atención a una Advertencia puede ocasionar daño severo o muerte

▲ **PRECAUCION:** La falta de atención a una señal de Precaución puede resultar en daño al operado o al equipo. A continuación encontrará ejemplos

▲ ADVERTENCIAS

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice el ventilador con ningún regulador de velocidad de estado sólido. Desconecte el cable de alimentación antes de realizar mantenimiento. Existe peligro de descarga eléctrica:

▲ PRECAUCION

- No utilizar este extractor para gases combustibles o explosivos.
- Evite guardar el extractor en lugares húmedos.
- Utilice únicamente repuestos originales Hakko.
- No obstruya la salida del extractor.
- Apague el extractor cuando no lo esté utilizando o no se encuentre en el lugar.
- No coloque sus dedos u otros elementos en el ventilador.
- Asegúrese de desconectar la unidad antes de realizar tareas de mantenimiento del mismo o de guardarlo
- Este equipo no es apto para ser utilizado por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida: (niños incluidos) ni tampoco por personas sin experiencia en el uso del mismo, a menos que hayan recibido instrucción o se encuentren bajo supervisión de alguien responsable de su seguridad
- No deje el equipo al alcance de los niños
- El cable solo debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o persona calificada para realizar el trabajo, a fin de evitar daños personales o al equipo

Siga estas instrucciones para prevenir cualquier accidente o daño a su Extractor Hakko FA-400

- No utilice el extractor sin el filtro, esto puede ocasionar mal funcionamiento del equipo
- Para enchufar/desenchufar el equipo, hágalo sosteniendo el enchufe, no tire de los cable:
- Evite que el equipo se moje. No lo utilice con las manos mojadas
- No realice ninguna otra acción que pueda considerarse peligrosa.

4. MODO DE USO

Para utilizar el equipo:

1. Instale el Extractor HAKKO FA-400 cerca del humo.
2. Coloque el interruptor en encendido "ON" para ponerlo en funcionamiento.

Luego del Uso:

1. Apáguelo colocando el interruptor en "OFF"
2. Desenchufe el equipo si no se utilizará por tiempo prolongado.



HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
<http://www.hakko.com> E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (861) 294-0090 FAX: (861) 294-0096

Toll Free (800)98-HAKKO

<http://www.hakko.usa.com>

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

<http://www.hakko.com.hk>

E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

<http://www.hakko.com.sg>

E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.

<http://www.hakko.com>