

Gracias por adquirir un Extractor de Humo HAKKO FA-400. Por favor lea las instrucciones antes de utilizar el equipo y manténgalas disponibles para futuras referencias.

Verifique que todos los componentes listados debajo se encuentren en la caja.

**1. LISTADO DE COMPONENTES**

Extractor de humo HAKKO FA-400 . . . . .	1	Manual de instrucciones . . . . .	1
Filtro . . . . .	1		

**2. ESPECIFICACIONES TECNICAS**

Alimentación	220-240 VAC - 50/60 Hz	• Filtro de Carbón activado	
Consumo de energía	19W(220V/50Hz)	Tamaño	130 × 130 × 10 mm
Dimensiones	166(A) × 212(H) × 113(P) mm		
Peso	910g		
Accesorios	Filtro (1 unidad)		

**3. INFORMACION DE SEGURIDAD**

Las advertencias e indicaciones de precaución han sido ubicadas en puntos críticos de este manual, tratando de captar la atención del operador. Dichas indicaciones consisten en:

- ▲ADVERTENCIA: La falta de atención a una Advertencia puede ocasionar daño severo o muerte
- ▲PRECAUCION: La falta de atención a una señal de Precaución puede resultar en daño al operador o al equipo. A continuación encontrará ejemplos:

**▲ADVERTENCIAS**

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice el ventilador con ningún regulador de velocidad de estado sólido. Desconecte el cable de alimentación antes de realizar mantenimiento. Existe peligro de descarga eléctrica

**▲PRECAUCION**

- No utilizar este extractor para gases combustibles o explosivos.
- Evite guardar el extractor en lugares húmedos.
- Utilice únicamente repuestos originales Hakko.
- No obstruya la salida del extractor.
- Apague el extractor cuando no lo esté utilizando o no se encuentre en el lugar.
- No coloque sus dedos u otros elementos en el ventilador.
- Asegúrese de desconectar la unidad antes de realizar tareas de mantenimiento del mismo o de guardarlo
- Este equipo no es apto para ser utilizado por personas con capacidad física, sensorial o mental reducidas (niños incluidos) ni tampoco por personas sin experiencia en el uso del mismo, a menos que hayan recibido instrucción o se encuentren bajo supervisión de alguien responsable de su seguridad
- No deje el equipo al alcance de los niños
- El cable solo debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o persona calificada para realizar el trabajo, a fin de evitar daños personales o al equipo

Siga estas instrucciones para prevenir cualquier accidente o daño a su Extractor Hakko FA-400

- No utilice el extractor sin el filtro, esto puede ocasionar mal funcionamiento del equipo
- Para enchufar/desenchufar el equipo, hágalo sosteniendo el enchufe, no tire de los cables
- Evite que el equipo se moje. No lo utilice con las manos mojadas
- No realice ninguna otra acción que pueda considerarse peligrosa.

**4. MODO DE USO**

**Para utilizar el equipo:**  
 1. Instale el Extractor HAKKO FA-400 cerca del humo.  
 2. Coloque el interruptor en encendido "ON" para ponerlo en funcionamiento.

**Luego del Uso:**  
 1. Apáguelo colocando el interruptor en "OFF"  
 2. Desenchufe el equipo si no se utilizará por tiempo prolongado.



**HAKKO CORPORATION**  
**HEAD OFFICE**

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN  
 TEL:+81-6-6561-3225 FAX:+81-6-6561-8466  
<http://www.hakko.com> E-mail:sales@hakko.com

**OVERSEAS AFFILIATES**

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.  
 TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096  
 Toll Free (800)88-HAKKO  
<http://www.hakkousa.com>  
 HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.  
 TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217  
<http://www.hakko.com.hk>  
 E-mail:info@hakko.com.hk  
 SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.  
 TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033  
<http://www.hakko.com.sg>  
 E-mail:sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.  
<http://www.hakko.com>